

Плеер Flash Digma C2 8Gb фиолетовый/черный/FM/clip

ID 980834



Основные характеристики

Объем встроенной памяти	8 ГБ
Носитель информации	flash
Соотношение сигнал / шум	85 дБ

Дисплей

Тип дисплея	без дисплея
-------------	-------------

Мультимедиа

Мощность звука на наушники (на один канал)	15 мВт
--	--------

Радио

Встроенное радио ДА

Стандарт радио FM

FM-тюнер ДА

Аудио и видео

Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV

Поддерживает формат WMA ДА

Разъемы, интерфейсы

Разъем для наушников 3.5-мм

Тип интерфейсного разъема micro-USB

Версия интерфейсного разъема USB USB 2.0

Питание

Емкость аккумулятора 110 мАч

Зарядка от USB ДА

Питание встроенный аккумулятор

Корпус

Цвет фиолетовый/черный

Дополнительный цвет черный

Вес товара 13.8 грамм

Комплектация

Наушники в комплекте ДА

Особенности

Крепление к одежде ДА

Digma C2 – компактный и легкий MP3-плеер для прослушивания любимой музыки!

Digma C2 предлагает классический набор функций портативного MP3-плеера: прослушивание музыки и радиостанций в FM-диапазоне.

Специальная клипса позволяет надежно закреплять плеер на одежде, что очень удобно во время занятий спортом, пеших прогулок и другой активной деятельности. Корпус плеера имеет обтекаемые формы и выполнен из прочного пластика с приятным на ощупь покрытием soft-touch.

Управление осуществляется с помощью механических кнопок: кольца навигации и кнопки «Воспроизведение/Пауза», расположенных на фронтальной стороне устройства.

На боковых сторонах расположены переключатель режима прослушивания «FM-радио» – «МУЗЫКА», переключатель последовательности воспроизведения треков, утопленная в корпус кнопка «Reset» и гнездо выхода на наушники.

Питание Digma C2 получает от встроенной батареи, которая заряжается как от USB-порта персонального компьютера, так и от адаптера переменного тока (адаптер в комплект не входит).

Модель выпускается в четырех вариантах расцветки корпуса: синий, фиолетовый, красный, бежевый.

Обозначения световых индикаторов

Статус	Голубой свет	Красный свет	Описание
Выключено	не светится	не светится	
питание			
Включение	светится	светится	При

питания

включении
питания оба
светодиода
будут
светиться.

Выключение
питания

быстро
мигает

не светится

Питание
отключается
при долгом
нажатии кнопки
PLAY

Проигрывание
музыки/радио

мигает

не светится

При
проигрывании
музыки/радио,
голубой
светодиод
будет моргать

Случайное во
произведение
проигрываемы
х композиций

мигает

мигает

В режиме
случайного
проигрывания
композиций
будут мигать
оба индикатора

Стоп

светится

не светится

Когда остано
вливается
проигрывание
музыки синий
светодиод
будет
светиться

Переключение
композиций
вперед/назад

быстро
мигает

не светится

При
переключении
композиций
вперед/назад
голубой
светодиод
будет мигать

Нет файлов

быстро
мигает

не светится

При
отсутствии
музыкальных
файлов
голубой
светодиод
будет быстро
мигать, после
чего будет
произведено ав
томатическое
отключение
устройства

Заряд/подкл
ючение к ПК

светится

светится

Во время
зарядки оба
светодиода
будут
светиться

Полный
заряд
аккумулятора

светится

медленно
мигает

При полном
заряде голубой
индикатор
светится,
красный
медленно
мигает.

Низкий заряд
аккумулятора

не светится

быстро
мигает

При низком
заряде синий
светодиод не
светится,
красный
быстро мигает.